



## INSTRUCTIONS D'APPLICATION EASYPSV®

1. Placez EasyPSV avec la base papier vers le bas et découpez votre motif. (NE PAS inverser votre dessin)
2. Echeniller l'excédent de vinyle.
3. Retirez la base papier du tape d'application/ masque. Placez le tape d'application/masque sur l'EasyPSV et polissez avec une raclette.
4. Retirez ou séparez le tape d'application/masque de la base papier de l'EasyPSV
5. Placez le tape d'application/masque avec votre motif sur l'objet souhaité.
6. Polissez avec une raclette pour faire adhérer complètement le motif sur la surface de votre objet.
7. Décollez délicatement le tape d'application/masque en ne laissant que votre motif EasyPSV sur l'objet.

### EASYPSV® STARLING™

Spécifications : Finition lisse opaque / haute brillance • 76 microns • Lame 45°

Durabilité en extérieur	Jusqu'à 5 ans selon le climat et l'exposition aux UV.
Adhésif	Acrylique permanent et transparent
Doublure	78# Bleached Kraft
Température minimale d'application	10 °C
Durée de conservation	2 ans lorsqu'il est stocké à 20-25 °C et 50 % d'humidité relative.
Romeo / Juliet paramètres de coupe	Vitesse 10 / Force: 5

**Passer au lave-vaisselle jusqu'à 80 lavages.  
Non recommandé pour une utilisation avec un micro-ondes ou  
des cloisons sèches peintes.**

### EASYPSV® GLITTER

Spécifications : Finition lisse et brillante • 76 microns • Lame 45°

Durabilité en extérieur	Jusqu'à 5 ans selon le climat et l'exposition aux UV.
Adhésif	Permanente Acrylique
Doublure	78# Bleached Kraft
Température minimale d'application	10 °C
Durée de conservation	2 ans lorsqu'il est stocké à 20-25 °C et 50 % d'humidité relative.
Romeo / Juliet paramètres de coupe	Vitesse 10 / Force: 5

**Non recommandé pour une utilisation avec un lave-vaisselle, un micro-ondes ou  
des cloisons sèches peintes.**

Accessoires recommandés : Machine de découpe, Echenilleur Siser, EasyPSV Mask, Raclette Siser

